




## 英語配列キーボードの情報

この度は弊社製品をご購入くださりまして誠にありがとうございます。


英語配列のキーボードが搭載されたコンピュータで、Windows 8 標準の Microsoft IME を使用して日本語入力をする際の注意事項と一般的な入力方法を示します。

### 【注意事項】

英語配列キーボードでの日本語入力は、ローマ字入力を前提としますので、画面右下の文字を右クリックし、IME のオプションを表示します。



ローマ字入力の状態になっていることを確認します。



### 【操作方法一覧】

キー操作	機能	備考
基本操作		
alt + `	IME オン/オフ	日本語入力のオン/オフを切り替えます。
変換操作		
スペース	全変換 / 次候補	変換候補を順次表示します。
shift + スペース	前候補	直前に表示された変換候補を再表示します。
fn + f6 または ctrl + U	ひらがな変換	繰り返し押すと、前部をカタカナ、後部をひらがなに部分変換した候補を表示します。
fn + f7 または ctrl + I	全角カタカナに変換	

fn + f8 または ctrl + O	半角変換	繰り返し押すと、前部を半角カタカナ、後部を全角ひらがなに部分変換した候補を表示します。
fn + f9 または ctrl + P	全角英数変換	繰り返し押すと、英字部分を、全て大文字/全て小文字/先頭のみ大文字、の各候補を順に表示します。
fn + f10 または ctrl + T	半角英数変換	キーボード入力どおりの英数字に変換します。
fn + f5	IME パッドの起動	文字一覧の表示または部首検索を行います。
enter	変換候補の確定	現在の表示内容で変換を確定します。
特殊な記号の入力		
.(ピリオド)	。	日本語配列キーボードにあって、英語配列キーボードにはない日本語固有の記号は、IME がオンの状態で入力します。
,(カンマ)	,	
[	「	
]	」	
/	・	
\	¥	

製品のサービスやサポート情報、お客様からよくいただくご質問に対する答えなどを、下記日本 HP のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

<http://www.hp.com/jp/support>

今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

日本ヒューレット・パッカード株式会社



715080-291(Ver. A)